

学校一覧（Dグループ）

別表

番 号	学 校 名	所 在 地
1	綾部高等学校	綾部市岡町長田18
2	東分校	綾部市川糸町堀ノ内18
3	福知山高等学校	福知山市土師650
4	三和分校	福知山市三和町千束橋ノ谷35-1
5	工業高等学校	福知山市石原上野45番地
6	大江高等学校	福知山市大江町金屋578
7	東舞鶴高等学校	舞鶴市字泉源寺766
8	浮島分校	舞鶴市字溝尻150番地の13
9	西舞鶴高等学校	舞鶴市字引土145
10	盲聾学校舞鶴分校	舞鶴市字南田辺83
11	中丹支援学校	福知山市大字私市小字打溝8番地
12	舞鶴支援学校	舞鶴市字堀 4 - 1
13	行永分校	舞鶴市字行永2510の17

種類	機器名・機種		綾部高校	綾部高校 東分校	福知山高校	福知山高校 三和分校	工業高校	東舞鶴高校	東舞鶴高校 浮島分校	西舞鶴高校	大江高校	盲聾学校 舞鶴分校	中丹 支援学校	舞鶴 支援学校	舞鶴支援学校 行永分校	
自動火災報知設備	受信機	P - 1 級	(46 / 50)	(18 / 30)	(50 / 50)	(6 / 10)	(60 / 65)	(45 / 50)	(10 / 15)	(36 / 50)	(30 / 30) (4 / 5)	(10 / 10)	(22 / 30) (22 / 30)	(40 / 50) (/)	(9 / 10)	
		P - 2 級	(5 / 5)								(7 / 10)	(2 / 5)	(3 / 3)			
	副受信機		(46 / 50) (5 / 5)		(50 / 50)		(60 / 60) (25 / 25) (/)	(40 / 50)		(36 / 50)	(30 / 30) (4 / 5)		(22 / 30)	(40 / 50)	(9 / 10)	
		感知器	差動式スポット	230	90	215	41	265	248	50	239	135	78	135	236	49
	定温式スポット		24	10	9	9	35	13	6	17	16	12	28	28	8	
	差動式分布型		16	4	14	3	12	20	4	8	10	2	6			
	煙感知器		26	3	13	2	110	10	2	7	54	13	40	83	15	
	発信機		33	15	42	6	80	34	8	32	26	9	14	28	6	
	表示灯		33	15	42	6	89	34	8	32	26	9	14	28	6	
	電 鈴		33	15	43	6	80	35	8	32	30	9	14		6	
漏電火災警報器	電灯漏電	1	1	1		3	1	1	1	1	1			3	1	
	動力漏電	1	1	2		3	1	1	1	1	1			2	1	
	回路セレクター															
	ガス漏れ火災警報設備	受信機												1		
非常放送設備	検知器													42		
	火報兼用副盤													1		
	防災アンプ	1	1	1		1	1		1	1		1	2			
	スピーカ	91	20	65		58	124		65	25		19	260			
誘導設備 誘導標識		速隔操作盤								1		2				
		誘導標識	避難口 大									11	2		1	
			避難口 中	8		10		46	8		1	9	28	20	10	
			避難口 小	16		2			2	14		4	4	23	2	
	通路階段				4		22			2		3	2	22		
避難器具		誘導標識										40	18	17	3	
		救助袋	3		2											
		垂直降下斜降型		1				1		5	2					
		避難はしこ							8	1	1		1			
		緩降機降口すべり台					3				1		2	5		
消火設備		消火栓	25	13	41		87	33	6	30	24	9	11	25	5	
		ポンプ	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		水源	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		消火器	粉末泡	73	36	80	26	109	67	25	75	77	24	25	62	14
			強化液					1	1						1	
			二酸化炭素	1	12	22	10	54			3	5		9		5
			ハロゲン					2								
			水					1								
排煙設備		火報兼用盤			1				1		1	1	1	1		
		連動操作盤	1					1			5					
		火報兼用副盤			1					1				1		
		感知器	煙感知器	34		81		114	44		42	28	12	23	15	6
		熱感知器														
非常用電源		防火扉	12		34		30	17		18	5	6	4	29	3	
		シャッター	6</													